

### **3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней**

**Методические указания МУ 3.1.3798-22 \* "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 ноября 2022 г.)**

---

\* МУ 3.1.3798-22 введены взамен МУ 3.1.3420-17 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях", утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.02.2017; МУ 3.5.1937-04 "Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним", утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 04.03.2004.

---

## **I. Область применения**

1.1. В настоящих методических указаниях (далее - МУ) представлен комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность<sup>1</sup> нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте (далее - ЖКТ) и дыхательных путях (далее - ДП).

---

<sup>1</sup> Главы III, XLIV; приложения 6, 34, 37 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 (зарегистрировано Министром России 15.02.2021, регистрационный N 62500), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Министром России 01.03.2022, регистрационный N 67587); от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Министром России 21.06.2022, регистрационный N 68934) (далее - СанПиН 3.3686-21).

---

1.2. МУ предназначены для органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы медицинскими, образовательными и научными организациями.

## **II. Общие положения**

2.1. Эндоскопы используются для выполнения диагностических и лечебных (в том числе хирургических) вмешательств.

2.2. Нестерильными считаются вмешательства, при которых эндоскоп вводят через естественные пути в органы (ЖКТ, верхние и нижние ДП), содержащие в норме собственную микрофлору.

2.3. Эндоскопы, при помощи которых выполняются нестерильные вмешательства, предназначены для освещения исследуемой области, приема и передачи изображения, подачи воды, воздуха, газов, безопасного проведения стерильных инструментов, лекарственных средств, удаления биологических жидкостей и материалов.

2.4. В ходе проведения нестерильных эндоскопических вмешательств могут реализоваться эндогенный и экзогенный типы инфицирования пациентов.

## Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

При эндогенном типе инфицирования собственные микроорганизмы пациента переносятся эндоскопом из одного локуса в другой (например, из ротоглотки в бронхи) или проникают в кровоток вследствие травм слизистых оболочек, бактериальной транслокации при давлении на слизистую оболочку эндоскопом и дистензионной средой (жидкая или газовая среда, создаваемая искусственно в полом органе для его расширения при проведении эндоскопического вмешательства) [1]. Риски развития эндогенных инфекций малы и колеблются от близких к 0 % значений, для эзофагогастродуоденоскопии и сигмоидоскопии до 1,0 - 2,0 % для процедуры эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (далее - ЭРХПГ) [2].

При экзогенном типе инфицирования возбудитель проникает в организм пациента при участии следующих факторов передачи (указаны в порядке убывания их значимости): эндоскоп, принадлежности и инструменты к нему, вода и лекарственные препараты, вводимые во время эндоскопического вмешательства через эндоскоп, моюще-дезинфицирующая машина (далее - МДМ), руки медицинского персонала [1, 3, 4].

2.5. Эндоскоп может являться фактором передачи возбудителя инфекции при нарушении герметичности, неисправности или производственных дефектах, неадекватной очистке и (или) неэффективной дезинфекции высокого уровня (далее - ДВУ), недостаточном высушивании каналов [5 - 9].

2.6. Основными возбудителями инфекций, связанных с нестерильными эндоскопическими вмешательствами, являются патогенные (например, *Mycobacterium tuberculosis*, *Salmonella* spp., *Hepatitis C virus*, *Hepatitis B virus*) и условно-патогенные (например, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter* spp., *Enterobacter* spp.) микроорганизмы. В этиологии инфекций, связанных с бронхоскопией и ЭРХПГ, в настоящее время значительно увеличилась значимость условно-патогенных микроорганизмов с множественной устойчивостью к антибиотикам [1, 5, 9 - 13].

Размножению и накоплению на (в) эндоскопах микроорганизмов с образованием биопленок могут способствовать остаточные органические загрязнения (при некачественной очистке) и влага. Внутри биопленки микроорганизмы защищены от действия дезинфицирующих средств [1, 14].

2.7. Все пациенты рассматриваются как потенциальные источники возбудителей инфекций, поэтому после каждого эндоскопического вмешательства эндоскоп и принадлежности к нему обрабатываются по единому алгоритму (приложение 1 к настоящим МУ).

2.8. Медицинские работники, осуществляющие проведение эндоскопических вмешательств и обработку эндоскопов, подвергаются воздействию биологических и химических факторов. Потенциальную опасность для здоровья представляют:

- микробные аэрозоли, которые образуются при кашле пациента, введении в его дыхательные пути трубы эндоскопа и проведении собственно эндоскопического вмешательства; во время выполнения некоторых этапов предварительной и окончательной очистки эндоскопов;
- биологические жидкости (например, рвотные массы, содержимое кишечника), которые могут выделяться во время вмешательства естественным путем или в виде аэрозоля через негерметичные (неисправные) клапаны эндоскопа;
- пары и растворы дезинфицирующих и моющих средств;
- травмы рук колюще-режущими инструментами к эндоскопам, полученные персоналом на этапах их подготовки к стерилизации.

Проведение исследований верхних отделов ЖКТ является фактором риска инфицирования врачей и медицинских сестер *Helicobacter pylori* [15 - 17].

В целях предотвращения негативных воздействий факторов среды обитания должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Пункты 3743 - 3753 СанПиН 3.3686-21; глава II СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 N 40 (зарегистрировано Министром России 29.12.2020, регистрационный N 61893); СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (зарегистрировано Министром России 29.01.2021, регистрационный N 62296).

2.9. Обращение с медицинскими отходами, образующимися при проведении эндоскопических вмешательств, обработке эндоскопов и инструментов к ним, осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 (зарегистрировано Министром России 29.01.2021, регистрационный N 62297), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Министром России 07.07.2021, регистрационный N 64146); от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Министром России 30.12.2021, регистрационный N 66692); от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Министром России 17.02.2022, регистрационный N 67331).

### III. Обработка эндоскопов многоразового использования

3.1. Нестерильные эндоскопические вмешательства выполняются жесткими (риgidными) и гибкими эндоскопами, которые относятся преимущественно к изделиям многоразового использования, а также инструментами одноразового и (или) многоразового использования.

Эндоскопы однократного применения рекомендуется использовать при отсутствии возможности обработки многоразовых аппаратов (например, при оказании экстренной медицинской помощи вне медицинской организации (далее - МО)); при проведении вмешательств с высоким риском повреждения аппарата; для предотвращения трансмиссии прионов и патогенов с экстремальной и полной резистентностью к антибиотикам. Рекомендуется рассмотреть возможность использования одноразовых эндоскопов для выполнения вмешательств у пациентов с высоким риском инфицирования в связи с тяжелым иммунодефицитом. Эндоскопы однократного применения не подлежат обработке и повторному использованию.

3.2. Цикл обработки эндоскопов не прерывается и включает в себя последовательное выполнение трех процессов: предварительная очистка (далее - ПО), окончательная очистка как самостоятельный процесс (далее - ОО) или при совмещении с дезинфекцией (далее - ОО+Д), дезинфекция высокого уровня (далее - ДВУ). Содержание и условия эффективного выполнения процессов обработки гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств ручным способом даны в приложении 2 к настоящим МУ.

3.2.1. Предварительная очистка эндоскопа осуществляется в полном объеме на месте проведения эндоскопического вмешательства, в том числе за пределами МО. Жесткие эндоскопы разбираются на комплектующие детали.

3.2.2. Окончательную очистку как самостоятельный процесс или при совмещении с дезинфекцией рекомендуется начать в пределах 30 минут после завершения предварительной очистки для предотвращения накопления микробной массы на (в) эндоскопе. Исключение составляют случаи выполнения вмешательств за пределами МО<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Пункт 3658 СанПиН 3.3686-21.

Выбор процесса очистки (ОО или ОО+Д) определяется с учетом эпидемиологической обстановки в МО (например, вспышка ИСМП) и (или) в субъекте Российской Федерации и отражается в утвержденных руководством МО стандартной операционной процедуре (далее - СОП) или алгоритме обработки определенных моделей и серий эндоскопов.

Окончательная очистка выполняется растворами моющих или моюще-дезинфицирующих средств с низким пенообразованием.

## Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

При выполнении ОО маркировка ванн не требуется. Моечная ванна после завершения ОО эндоскопа очищается и дезинфицируется способом протирания раствором дезинфицирующего средства (далее - ДС). В МО общесоматического профиля для этой цели применяются рабочие растворы ДС по режиму, обеспечивающему гибель вирусов; в инфекционных стационарах - по режиму, обеспечивающему гибель наиболее устойчивого возбудителя между вирусами и другими микроорганизмами в соответствии с профилем МО<sup>5</sup>. После окончания дезинфекционной выдержки моечная ванна может быть использована повторно для обработки любой модели эндоскопа (например, гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп).

---

<sup>5</sup> Пункт 3564 СанПиН 3.3686-21.

При выполнении ОО+Д в растворах многократного применения для предотвращения перекрестной контаминации разные модели эндоскопов дезинфицируются и очищаются в раздельных маркированных моечных ваннах, обеспеченных крышками. Рабочие растворы ДС применяются до появления первых визуальных признаков загрязнения, но не более одной рабочей смены (8 часов).

3.2.3. Дезинфекция высокого уровня эндоскопов с каналами и без них выполняется ручным (при полном погружении в раствор ДС) или механизированным (в МДМ) способами сразу после завершения ОО или ОО+Д. Рекомендуется не допускать отсрочки проведения ДВУ на время, превышающее продолжительность цикла обработки эндоскопа в МДМ или длительность проведения ДВУ ручным способом.

Жесткие эндоскопы подвергаются ДВУ в растворах химических средств в разобранном виде.

ДВУ эндоскопов проводится в растворах альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств (растворы анолитов, образующихся в МДМ, предназначенных для обработки гибких эндоскопов). Выбор средств ДВУ и режимов их применения проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Пункты 3604, 3605, 3692 СанПиН 3.3686-21.

Контроль содержания ДВ в рабочем растворе/ готовом средстве ДВУ многократного применения проводится не реже 1 раза в смену химическим методом (индикаторные тест-полоски) и (или) физическим методом в моделях МДМ, для которых он предусмотрен. При невозможности осуществления контроля любым из указанных методов рабочие растворы/ готовые средства ДВУ многократного применения используются однократно<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Пункт 3695 СанПиН 3.3686-21.

3.3. ДВУ является минимально допустимым уровнем обеззараживания гибких и жестких эндоскопов для исследования ДП на заключительном этапе обработки. При наличии в МО необходимых условий и стерилизационного оборудования (например, плазменных и газовых стерилизаторов) проведение стерилизации является предпочтительным. Выбор метода и режима стерилизации осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на эндоскоп.

3.4. Гастроинтестинальные эндоскопы, используемые для выполнения плановых оперативных вмешательств на ЖКТ, при которых они могут проникать в подслизистый и мышечный слои (например, тоннельные вмешательства, полнослойные диссекции) после выполнения ПО и ОО ручным способом подвергаются полному циклу обработки в МДМ. Ручной способ выполнения ДВУ не рекомендуется. Для повышения эпидемиологической безопасности данной категории эндоскопов после завершения полного цикла обработки рекомендуется газовая стерилизация в оксиде этилена (на собственной базе или в рамках аутсорсинга<sup>8</sup> при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований), которая проводится в режиме, указанном в эксплуатационной документации на эндоскоп. Перед стерилизацией к вентиляционному адаптеру эндоскопа присоединяется колпачок

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн... для газовой стерилизации, если это предусмотрено в эксплуатационной документации. Стерилизация проводится в жестком контейнере.

---

<sup>8</sup> Пункт 3602 СанПиН 3.3686-21.

3.5. В качестве дополнительных средств очистки водопроводной воды рекомендуется использовать установки водоподготовки обратным осмосом или трехступенчатой системой фильтров, в том числе антибактериальным (не более 0,2 мкм). Микробиологический контроль качества воды, подаваемой установками водоподготовки в МДМ, точки водоразбора дезинфекционно-стерилизационного помещения или зоны ДВУ моечно-дезинфекционного помещения, проводится в соответствии с планом производственного контроля (рекомендуется не реже 1 раза в квартал). Критерием качества является отсутствие роста микроорганизмов в пробе воды, отобранном на выходе из установки водоподготовки.

#### **IV. Алгоритм выполнения обработки гибких эндоскопов механизированным способом**

4.1. Использование МДМ является существенной мерой по снижению рисков инфицирования пациентов при эндоскопических вмешательствах за счет проведения в замкнутом цикле стандартизованных и валидированных процессов обработки, возможности контроля и документирования критических параметров ДВУ, обеспечения этапов ополаскивания и сушки каналов эндоскопа после ДВУ очищенными на антибактериальных фильтрах водой и воздухом в автоматическом режиме.

4.2. Критерии выбора МДМ:

- наличие регистрационного удостоверения<sup>9</sup>;

---

<sup>9</sup> Статья 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 46; постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий".

- совместимость МДМ с моделями и сериями эндоскопов, которые планируется в ней обрабатывать (проверяется по эксплуатационной документации на МДМ), что позволяет гарантировать наличие адаптеров для подключения всех каналов эндоскопа;

- наличие инструкции изготовителя на русском языке, в которой указывается: порядок подключения каналов эндоскопа и проведения теста на герметичность; необходимость (отсутствие необходимости) проведения ОО ручным способом до цикла в МДМ; перечень моющих и дезинфицирующих средств, с которыми подтверждена эффективность процессов очистки и ДВУ в МДМ и совместимость с материалами эндоскопов; сведения о возможности многократного применения рабочего раствора/ готового средства ДВУ, в том числе о методах и средствах контроля длительности его применения (максимальное число циклов и (или) дней применения, наличие химических индикаторов или других методов контроля содержания ДВ);

- наличие отдельного цикла самодезинфекции МДМ;
- обеспечение подачи в МДМ воды и воздуха, очищенных на антибактериальных фильтрах.

4.3. Перед каждым циклом обработки в МДМ эндоскоп подвергается ОО/ОО+Д ручным способом с использованием щеток, если в эксплуатационной документации на машину нет других указаний, с последующим контролем качества очистки у каждого 10-го из обработанных эндоскопов (не менее 1 в смену)<sup>10</sup> с использованием тестов, разрешенных на территории Российской Федерации.

---

<sup>10</sup> Подпункт 4 пункта 3699, пункт 3725 СанПиН 3.3686-21.

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопов

4.4. Процесс окончательной очистки в МДМ должен быть валидирован<sup>11</sup>. Рекомендуется проводить инструментальный контроль качества ОО в МДМ перед первым вводом в эксплуатацию, после ремонта или длительных (свыше 1 месяца) простоев.

<sup>11</sup> Пункт 3726 СанПиН 3.3686-21.

4.5. Эндоскопы для исследования ДП и ЖКТ могут обрабатываться в последовательных циклах в одной МДМ при выполнении следующих условий:

1) МДМ совместима с обрабатываемыми эндоскопами, что обеспечивает возможность подключения к ее ирригационной системе всех каналов эндоскопа при помощи оригинальных адаптеров;

2) применяемые средства очистки и ДВУ указаны в эксплуатационной документации на МДМ (п. 4.2) и относятся к группам химических веществ, соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям<sup>12</sup>;

<sup>12</sup> Пункт 3504 СанПиН 3.3686-21.

3) рабочие растворы/ готовые средства ДВУ в МДМ применяются однократно; при многократном применении рабочих растворов/ готовых средств ДВУ содержание ДВ контролируется химическими или другими средствами и методами контроля, указанными в эксплуатационной документации на МДМ.

Для обработки бронхоскопов выделяется отдельная МДМ при невозможности выполнения одного из трех условий, указанных выше в данном пункте.

В МДМ, рассчитанных на 2 и более аппарата, эндоскопы для исследования ДП, нижних и верхних отделов ЖКТ могут обрабатываться в одном цикле только при наличии полного пространственного разделения (отдельные камеры) и разграничении жидкостных контуров и растворов для каждого из них.

Не рекомендуется обрабатывать бронхоскопы в МДМ, не обеспеченных средствами очистки воды, указанными в п. 3.5.

4.6. Если в МДМ отсутствует опция дополнительной сушки 70 %-м этиловым или изопропиловым спиртом, то данный этап проводится вручную после завершения цикла.

4.7. Самодезинфекция МДМ проводится в сроки, средством и в режиме, которые указаны в эксплуатационной документации на МДМ. При отсутствии таких указаний процедура самодезинфекции проводится при замене рабочего раствора/ готового средства ДВУ многократного применения и (или) антибактериального водного фильтра. Не рекомендуется для процедуры самодезинфекции МДМ применять отработанный (неэффективный по данным тестирования химическим или физическим методом) рабочий раствор/ готовое средство ДВУ.

## V. Условия безопасного транспортирования и хранения эндоскопов

5.1. Эндоскопы транспортируются между помещениями эндоскопического отделения, в централизованное стерилизационное отделение (далее - ЦСО), другие отделения медицинской организации, а также при оказании медицинской помощи вне медицинской организации в закрытом виде на лотках или в контейнерах. В качестве упаковки используются одноразовые полиэтиленовые вкладыши, тканый и нетканый материал (стерильный для обработанных эндоскопов).

5.2. Для предотвращения смешивания потоков чистых и грязных эндоскопов при транспортировании рекомендуется использовать различные варианты маркировки (например, используются цветные полиэтиленовые вкладыши, одноразовые или многоразовые цветные бирки).

5.3. После использования в стационарах общесоматического профиля лотки рекомендуется дезинфицировать способом протирания с использованием растворов ДС по режиму,

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

обеспечивающему гибель вирусов; в инфекционных стационарах - по режиму, обеспечивающему гибель наиболее устойчивого возбудителя между вирусами и другими микроорганизмами в соответствии с профилем МО.

5.4. Хранение обработанных эндоскопов внутри и между сменами осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Подпункты 8 - 11 пункта 3699 СанПиН 3.3686-21.

## **VI. Обработка инструментов к эндоскопам многоразового использования**

6.1. Инструменты к эндоскопам имеют сложное строение, в том числе могут иметь колюще-режущие поверхности и представлять угрозу травмирования медицинского персонала на этапах обработки.

6.2. Инструменты к эндоскопам преимущественно относятся к изделиям однократного применения, которые после использования не подлежат повторной обработке и обезвреживаются как медицинские отходы<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Абзац 8 пункта 125, пункт 3601 СанПиН 3.3686-21.

6.3. Инструменты и эндоскопы многоразового использования обрабатываются раздельно.

6.4. Инструменты многократного применения после использования подвергаются обработке в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>15</sup>: последовательно проводятся предварительная очистка (далее - ПО), дезинфекция при совмещении с предстерилизационной очисткой (Д+ПСО) и стерилизация.

---

<sup>15</sup> Пункты 3717 - 3722 СанПиН 3.3686-21.

Содержание и условия эффективного выполнения процессов обработки инструментов многократного применения представлены в приложении 3 к настоящим МУ.

6.4.1. ПО инструментов проводится в манипуляционной эндоскопического отделения способом полного погружения в раствор моющего/моюще-дезинфицирующего средства, не обладающего фиксирующими свойствами в применяемой концентрации. После завершения этапа замачивания рекомендуется слить раствор в раковину для инструментов, промыть инструменты питьевой водой на перфорированном поддоне и транспортировать в закрытом виде в моечно-дезинфекционное помещение или ЦСО для проведения дезинфекции и предстерилизационной очистки.

6.4.2. Дезинфекция при совмещении с предстерилизационной очисткой проводится ручным и механизированным способами в растворах ДС, не обладающих фиксирующими свойствами в применяемых концентрациях.

ПСО ручным способом начинается сразу после завершения дезинфекционной выдержки инструментов в растворе ДС. Рекомендуется использовать специальные приспособления (щетки, пистолеты медицинские для подачи воды и воздуха). Для ополаскивания рекомендуется использовать последовательно питьевую и дистиллированную или очищенную на антибактериальных фильтрах воду.

Процессы дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов механизированным способом выполняются в специализированных МДМ или ультразвуковых установках (далее - УЗУ) (при их наличии) после завершения ручной механической очистки.

6.4.3. Выбор метода и режима стерилизации инструмента осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией.

## **VII. Организация мероприятий по профилактике инфекций, связанных с проведением эндоскопических вмешательств**

7.1. Обработка эндоскопов проводится медицинским персоналом, подготовленным по вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств. В крупных эндоскопических отделениях при централизованной системе обработки эндоскопов рекомендуется выделять отдельный персонал для работы в моечном и дезинфекционно-стерилизационном помещении.

7.2. В МО рекомендуется создать систему непрерывного дополнительного профессионального образования персонала, занимающегося обработкой эндоскопов.

Рекомендации по форме и содержанию обучения, кратности их прохождения представлены в приложении 4 к настоящим МУ.

7.3. МО, в которой выполняются нестерильные эндоскопические вмешательства, оснащается необходимым для бесперебойной работы количеством эндоскопов и инструментов к ним, оборудованием для обработки и хранения эндоскопов<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Пункт 3580 СанПиН 3.3686-21.

7.3.1. Потребность в эндоскопах разных моделей определяется исходя из рабочей нагрузки с учетом суммарного времени проведения эндоскопического вмешательства и полного цикла обработки каждой модели эндоскопа. Формула расчета приведена в приложении 5 к настоящим МУ.

7.3.2. Способ обработки эндоскопов определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Пункт 3750 СанПиН 3.3686-21.

7.4. Каждому эндоскопу присваивается индивидуальный код, который содержит сведения о его модели и серийном номере. Код указывается в графе "Особые отметки" журнала регистрации исследований, выполняемых в отделе (отделении, кабинете) эндоскопии, в журнале контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств, в протоколе эндоскопического исследования/оперативного вмешательства.

7.5. В эндоскопическом отделении МО ведутся формы журналов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>18</sup>, а также локальные формы учета, принятые в МО. Рекомендуемый срок хранения журнала контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств, а также объединенных по датам распечаток протоколов, содержащих информацию о параметрах цикла в МДМ, составляет 1 год.

---

<sup>18</sup> Приложения 34, 37 СанПиН 3.3686-21.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7.7. Рабочая инструкция по обработке эндоскопов в МО разрабатывается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Пункт 3643 СанПиН 3.3686-21.

Рекомендации по содержанию рабочей инструкции по обработке эндоскопов и пример алгоритма обработки видеогастроскопа представлены в приложении 6 к настоящим МУ. При составлении СОП по обработке эндоскопов разных моделей и серий, а также инструментов рекомендуется использовать приложения 2 и 3 к настоящим МУ соответственно.

## Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

7.8. Защита медицинского персонала от инфицирования во время проведения эндоскопических вмешательств и обработки эндоскопов включает использование средств индивидуальной защиты<sup>20</sup> (далее - СИЗ), в том числе органов дыхания, глаз и кожи рук, и меры, направленные на предотвращение образования микробных аэрозолей при обработке эндоскопов<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Пункт 3748 СанПиН 3.3686-21.

<sup>21</sup> Пункт 3749 СанПиН 3.3686-21.

## **VIII. Алгоритм проведения планового микробиологического контроля качества обработки эндоскопов и самодезинфекции МДМ. Интерпретация результатов исследований**

8.1. Контроль качества обработки эндоскопов в МО проводится микробиологическим методом в соответствии с планом производственного контроля и по эпидемическим показаниям<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Пункт 3729 СанПиН 3.3686-21.

8.2. Плановый отбор проб смывов осуществляется с (из) полностью обработанного и просушенного эндоскопа ежеквартально. Пробы отбираются обученным персоналом.

Рекомендуемые точки контроля: поверхности вводимой части эндоскопа, клапанов, гнезд клапанов, смывная жидкость из биопсийного канала.

После отбора проб эндоскоп сразу может использоваться для проведения эндоскопического вмешательства.

Рекомендации по отбору проб и условиям доставки в микробиологическую лабораторию:

1) смыв с 10 см<sup>2</sup> наружной поверхности вводимой трубы эндоскопа отбирается стерильным плотным/безворсовым тампоном, смоченным в стерильной питьевой воде;

2) смыв со всех поверхностей клапана (наружной, полого пространства и сквозного отверстия) отбирается одним тампоном. На каждый клапан используется отдельный тампон;

3) смыв с поверхностей гнезда клапана и (или) биопсийного порта отбирается отдельным тампоном. Выполняется одно круговое движение тампоном с захватом всей поверхности гнезда клапана или биопсийного порта;

4) тампоны помещаются в пробирки со стерильной 0,1 %-й пептонной водой с добавлением нейтрализатора к средству ДВУ. Пробы маркируются и транспортируются в микробиологическую лабораторию при температуре окружающей среды;

5) биопсийный канал рекомендуется промыть при помощи стерильного шприца 10 мл стерильной питьевой воды, которая собирается с дистального конца эндоскопа самотеком в стерильный контейнер с нейтрализатором. Контейнер закрывается, маркируется. Рекомендуется транспортировать образцы не более 6 часов при температуре от плюс 2 до плюс 8 °C, так как данный образец должен дать количественную характеристику качества обработки (общее количество микроорганизмов в 1 мл смывной жидкости, КОЕ/мл).

8.3. Критерием эффективности полного цикла обработки эндоскопа является отсутствие роста бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки, плесневых и дрожжевых грибов, а также других условно-патогенных и патогенных микроорганизмов во всех отобранных пробах. При этом условии показатель общей микробной обсемененности биопсийного канала эндоскопа должен быть менее 50 КОЕ/мл<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Пункт 3727 СанПиН 3.3686-21.

8.4. Выделение и идентификацию микроорганизмов, указанных в п. 8.3, рекомендуется проводить в соответствии с методическими документами<sup>24</sup>. Допускается применение альтернативных методов исследований в соответствии с методическими документами на них и Система ГАРАНТ 9/3

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн... автоматических микробиологических анализаторов в соответствии с их эксплуатационной документацией. Идентификацию выделенных микроорганизмов проводят с учетом общепринятых характеристик (например, морфологических, тинкториальных, биохимических, серологических).

<sup>24</sup>

МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях", утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15.07.2011.

8.5. При выявлении микроорганизмов, указанных в п. 8.3, и (или) обсемененности биопсийного канала микроорганизмами в количестве  $\geq 50$  КОЕ/мл обработки признается неудовлетворительной. Эндоскоп выводится из использования, подвергается повторному циклу обработки и контролльному отбору проб. При повторном неудовлетворительном результате микробиологических исследований и отсутствии выявленных нарушений в технологии обработки эндоскопа рекомендуется обратиться в сервисный центр для оценки его герметичности. При подтверждении сервисным центром герметичности эндоскопа следует провести каталазный тест для детекции биопленок в соответствии с методическими рекомендациями<sup>25</sup>. Положительный результат каталазного теста является основанием для проведения нового цикла обработки эндоскопа с использованием средств окончательной очистки, содержащих ферменты (предпочтительно из группы карбогидраз) или другие действующие вещества, разрушающие матрикс биологической пленки. Новые пробы для микробиологического контроля отбираются после завершения всего цикла обработки.

<sup>25</sup>

Пункт 2.2 МР 4.2.0161-19 "Методы индикации биологических пленок микроорганизмов на абиотических объектах", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.12.2019.

Патогенные и условно-патогенные бактерии, выделенные из смывов с одного и того же эндоскопа несколько раз, рекомендуется исследовать на предмет выявления у них устойчивости к применяемому средству ДВУ. Исследования проводятся в соответствии с методическими документами<sup>26</sup>.

<sup>26</sup>

МУ 3.5.1.3439-17 "Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях", утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 13.03.2017.

В анализ причин неудовлетворительной обработки эндоскопа рекомендуется также включить соблюдение режима ДВУ (содержание ДВ в рабочем растворе/ готовом средстве, время дезинфекционной выдержки и температура рабочего раствора). Данные параметры указаны в журнале контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств<sup>27</sup>.

<sup>27</sup>

Приложение 34 СанПиН 3.3686-21.

8.6. Внеплановый микробиологический контроль качества обработки эндоскопа проводится по эпидемическим показаниям в соответствии с приложением 7 к настоящим МУ.

8.7. Микробиологический контроль качества самодезинфекции МДМ проводится не реже 2 раз в год в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>28</sup>. Смывы рекомендуется отбирать с различных участков МДМ (поверхности ванны, сетки для съемных деталей, трубы подачи воды и воздуха, штуцеров) тампонами, смоченными стерильной питьевой водой, сразу после завершения цикла самодезинфекции. Тампоны помещаются в пробирки со стерильной 0,1 %-й пептонной водой с добавлением нейтрализатора к средству ДВУ. Цикл самодезинфекции МДМ считается эффективным при отсутствии роста вегетативных форм микроорганизмов в исследуемых образцах смывов.

## IX. Профилактическая дезинфекция в эндоскопическом отделении/кабинете

9.1. Профилактическая дезинфекция в манипуляционных, гибридных операционных эндоскопических отделений и в моечно-дезинфекционном помещении/блоке должна проводиться с кратностью, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям<sup>29</sup>. В МО общесоматического профиля рабочие растворы ДС применяются по режиму, обеспечивающему гибель вирусов; в МО инфекционного профиля - по режиму, обеспечивающему гибель наиболее устойчивого возбудителя между вирусами и другими микроорганизмами в соответствии с профилем МО<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Пункт 3679 СанПиН 3.3686-21.

<sup>30</sup> Пункт 3564 СанПиН 3.3686-21.

Медицинский персонал выполняет дезинфекционные мероприятия, соблюдая меры предосторожности, предусмотренные инструкцией по применению ДС.

9.2. В манипуляционной эндоскопического отделения после каждого пациента поверхности кушетки (стола) для исследований и дополнительного эндоскопического оборудования, с которыми он контактировал, подвергаются обеззараживанию средствами с короткой дезинфекционной выдержкой. Для каждого пациента кушетка/стол застилается чистой простыней.

9.3. Моечные ванны после завершения в них процесса окончательной очистки (без совмещения с дезинфекцией) каждого эндоскопа подвергаются дезинфекции способом протирания. В МО общесоматического профиля рабочие растворы ДС применяются по режиму, обеспечивающему гибель вирусов; в МО инфекционного профиля - по режиму, обеспечивающему гибель наиболее устойчивого возбудителя между вирусами и другими микроорганизмами в соответствии с профилем МО.

9.4. При механизированном способе проведения ДВУ вспомогательные приспособления, которые использовались для проведения ручной окончательной очистки (без совмещения с дезинфекцией) подвергаются дезинфекции способом погружения в раствор ДС при полном заполнении полостей при помощи шприца. Вспомогательные приспособления, использованные для выполнения ОО+Д эндоскопов, не подлежат дополнительной дезинфекции и после ополаскивания могут использоваться для обработки следующего эндоскопа.

9.5. В конце рабочей смены в моечно-дезинфекционном помещении и помещениях моечно-дезинфекционного блока дезинфекции подлежат:

- все емкости и моечные ванны для окончательной и предстерилизационной очистки, ополаскивания эндоскопов после ДВУ, раковины для мытья рук медицинского персонала, все горизонтальные поверхности;

- аспирационная банка и соединительные трубы. Для проведения их дезинфекции рекомендуется использовать ДС, не обладающие фиксирующими свойствами (например, из групп кислородактивных, хлорсодержащих средств). Аспирационная банка после опорожнения дезинфицируется при полном погружении в раствор ДС, затем очищается при помощи ёршей и щеток и просушивается. Очистку и дезинфекцию трубок рекомендуется проводить в МДМ в ЦСО. При отсутствии такой возможности обработка трубок проводится ручным способом с использованием приспособлений для прокачивания растворов (например, помпа, шприц). Обработка завершается проверкой трубок на целостность (герметичность) и сушкой с использованием чистого материала, помпы или воздушного пистолета;

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

- водно-воздушный контур помпы, используемой в процессе окончательной очистки, дезинфицируется в соответствии с эксплуатационной документацией на изделие.

9.6. Емкость (контейнер, банка) для воды, предназначенный для очистки линз, крышка и соединительные трубы к ней в конце рабочей смены подлежат очистке, сушке и стерилизации методом, указанным в эксплуатационной документации на изделие. Крышка и соединительные трубы очищаются с использованием ершей и щеток. Перед началом эндоскопических исследований стерильная емкость заполняется стерильной водой.

## **X. Разработка и внедрение программ производственного контроля в эндоскопическом отделении/кабинете**

10.1. В эндоскопическом отделении/кабинете разрабатываются и внедряются процедуры производственного контроля, которые входят в программу производственного контроля МО. Данные процедуры выполняются старшей медицинской сестрой отделения или другим ответственным сотрудником МО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Пункты 3722, 3724 - 3725 СанПиН 3.3686-21.

Рекомендуется осуществлять:

- периодические (ежемесячные) визуальные проверки выполнения процесса ОО/ОО+Д эндоскопов;
- еженедельный контроль качества окончательной очистки эндоскопов регламентированными для этой цели тестами и содержания ДВ в рабочем растворе ДВУ многократного применения химическими индикаторами с занесением полученных результатов в журнал контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств;
- микробиологический контроль качества полного цикла обработки эндоскопов (ежеквартально) и качества самодезинфекции МДМ (2 раза в год);
- контроль за выполнением графика профилактического и технического обслуживания эндоскопов;
- контроль за выполнением графика обслуживания МДМ (замена фильтров воды, воздуха и валидация качества очистки эндоскопов по показаниям);
- выборочный контроль документирования циклов обработки эндоскопов (проверка ведения журнала контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств);
- контроль соблюдения персоналом эндоскопического отделения/кабинета правил гигиены рук, использования нестерильных/стерильных перчаток, прочих СИЗ;
- контроль владения персоналом техническими приемами предотвращения образования микробных аэрозолей при очистке эндоскопов, процедурами безопасного обращения с колюще-режущими инструментами, медицинскими отходами;
- контроль готовности персонала к ликвидации аварийных ситуаций (разлив химических средств или биологических жидкостей, попадание биологических жидкостей на тело, травмы нестерильным инструментом).

Приложение 1

### **Алгоритм обработки гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств**

Место проведения	Последовательность проведения обработки эндоскопов при ручном и механизированном (в МДМ) способах
------------------	---

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

Эндоскопическая манипуляционная	Предварительная очистка Протирание поверхности, промывание каналов, внешний контроль целостности
Моечно-дезинфекционное помещение	Тест на герметичность

**Окончательная очистка или окончательная очистка при совмещении с дезинфекцией ручным способом с применением щеток для доступных каналов, клапанов, гнезд клапанов, элеватора и области вокруг него (при наличии)**

Полный цикл обработки в МДМ	Проведение ДВУ в МДМ	Проведение ДВУ ручным способом
ОО промыванием раствором моющего средства		
Ополаскивание ДВУ	ДВУ	ДВУ
Ополаскивание	Ополаскивание	Ополаскивание
Сушка	Сушка	Сушка
Промывание 70 %-м этиловым или изопропиловым спиртом *	Промывание 70 %-м этиловым или изопропиловым спиртом *	Промывание 70 %-м этиловым или изопропиловым спиртом *
Продувка воздухом	Продувка воздухом	Продувка воздухом

**Примечание:**

\* Этап дополнительной сушки каналов эндоскопов проводится спиртом, соответствующим микробиологической чистоте категории 2 (табл. 1 и 2 раздела 1 ОФС.1.2.4.0002.15)

Приложение 2

**Рекомендации по содержанию и условиям эффективного выполнения процессов обработки гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств ручным способом**

Последовательность и содержание этапов для процессов ПО, ОО/ОО+Д, ДВУ	Материально-техническое обеспечение процессов обработки	Условия эффективного выполнения определенного этапа обработки
1	2	3

**I. Предварительная очистка**

Проводится в эндоскопической манипуляционной до отключения эндоскопа от источника света и аспирационного насоса. Предназначена для удаления массивных загрязнений, в том числе видимых, с поверхности и из каналов эндоскопа для предотвращения их высыхания

В течение 10 с провести аспирацию воздуха через систему дыхания и глаза.	СИЗ персонала, в т.ч. органов дыхания и глаз.	Использованную салфетку/губку сбросить в раствор ДС или контейнер
каналов биопсия-аспирация		

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

(далее - БА) для предотвращения вытекания жидкостей из биопсийного канала	Оборудование (источник света и биологических аспирационный насос).	(пакет) желтого цвета для отходов класса Б
	Промывочные трубы дополнительных каналов при их наличии.	
	Водонепроницаемый колпачок для видеоэндоскопа (если указан в эксплуатационной документации).	
	Адаптер для очистки канала подачи воздуха/воды (если указан в эксплуатационной документации).	
	Одноразовые или многоразовые обрабатываемые емкости вместимостью не менее 200 мл для моющего раствора и воды.	
	Приготовленный раствор моющего средства.	
	Чистые салфетки или губки одноразового использования.	
	Контейнер для дезинфекции или мешок желтого цвета для сбора медицинских отходов класса Б	
Протереть рабочую часть эндоскопа от блока управления к дистальному концу чистой одноразовой салфеткой (губкой), смоченной в растворе моющего средства, изгибающуюся часть - плавными вращательными движениями		
Промыть моющим раствором систему каналов БА. Опустить дистальный конец эндоскопа в емкость с 150 - 200 мл раствора моющего средства. Попеременно аспирировать раствор и воздух. Завершить процедуру аспирацией воздуха	Не допускать переполнения аспирационной банки	
Промыть водой систему каналов БА, опустив дистальный конец в емкость с водой на 10 с, завершить процедуру аспирацией воздуха	Этап выполняется в том случае, если в ходе предварительной очистки используется различные моющие или моюще-дезинфицирующие средства для предотвращения проблем с их совместимостью	
Промыть водой каналы и форсунки подачи воздуха и воды в соответствии с рекомендациями	Предварительно заменить клапан воздух-вода (далее - ВВ) на адаптер для очистки канала	

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

указанными в эксплуатационной подачи ВВ (если это определено документации эксплуатационной документацией)

Промыть водой дополнительные каналы (при их наличии) вдаже если они не были соответствия с рекомендациями, использованы в указанными в эксплуатационной предшествующем исследовании документации

Отсоединить эндоскоп от осветителя, видеопроцессора, аспирационного насоса, снять клапаны

Присоединить водонепроницаемый колпачок к коннектору (заглушку) к коннектору эндоскопа (если применимо)

Перенести эндоскоп в моечное помещение

Обработка подлежат все каналы, в даже если они не были использованы в предшествующем исследовании

Для видеоэндоскопа с негерметичным коннектором

Транспортировать по коридорам отделения (организации) в закрытом виде на лотке

1) Тест на герметичность

Позволяет подтвердить водонепроницаемость (герметичность) эндоскопа до его погружения в раствор химического средства, чтобы избежать серьезных повреждений при контакте с ним

Подать воздух для создания СИЗ персонала, в т.ч. органов дыхания и глаз. Убедиться в поступлении воздуха в эндоскоп по растяжению наружного покрытия дистального конца вводимой трубки. Уровень создаваемого давления не должен выходить за пределы значений, рекомендуемых в эксплуатационной документации на эндоскоп

избыточного давления в эндоскопе, специальное оборудование: течеискатель<sup>2)</sup> и блок для технического обслуживания, ручной манометр или тестер с автоматизированным определением утечки воздуха

СИЗ персонала, в т.ч. органов дыхания и глаз.

Устройство подачи воздуха.

Моечная ванна.

Вода питьевая

Выполнить тестирование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации на эндоскоп и на устройство для тестирования герметичности

О нарушении герметичности эндоскопа свидетельствует появление единичных или множественных (в виде дорожки) пузырьков воздуха.

При обнаружении нарушения герметичности следует, не отключая тестер, действовать в

соответствии с рекомендациями, указанными в эксплуатационной

документации на эндоскоп

## II. Окончательная очистка или окончательная очистка при совмещении с дезинфекцией

Проводится с целью максимально возможного удаления всех видов загрязнений, в том числе лекарственных препаратов и микроорганизмов, с поверхности и из каналов эндоскопа

### 1 этап. ОО/ОО+Д наружных поверхностей и каналов эндоскопа

<p>Полностью погрузить эндоскоп и СИЗ персонала, в т.ч. органов съемные детали в раствор дыхания и глаз. моющего или моюще-дезинфицирующего средства, не менее 10 л с крышкой.</p> <p>принудительно заполнив все каналы через вспомогательные приспособления при помохи шприца или помпы. Отсоединить вспомогательные приспособления, оставив их в растворе</p>	<p>СИЗ персонала, в т.ч. органов дыхания и глаз. Моечная ванна вместимостью не менее 10 л с крышкой.</p> <p>Рабочий раствор моющего или моюще-дезинфицирующего средства, приготовленный в соответствии с инструкцией по применению в режиме ОО или ОО+Д.</p> <p>Вода питьевая.</p> <p>Чистые безворсовые салфетки/губки одноразового использования.</p> <p>Вспомогательные приспособления для обработки каналов эндоскопа <sup>3)</sup>.</p> <p>Шприц емкостью 30 - 50 см<sup>3</sup> (30 - 50 мл) или помпа.</p> <p>Таймер.</p> <p>Термометр.</p> <p>Стерильные щетки многоразового использования или щетки одноразового использования <sup>4)</sup>.</p> <p>Контейнер с раствором ДС для Д+ПСО щеток многоразового использования.</p> <p>Контейнер для дезинфекции или мешок желтого цвета для сбора медицинских отходов класса Б</p>	<p>О полном заполнении каналов свидетельствует прекращение выделения пузырьков воздуха из выходных отверстий эндоскопа. При погружении в раствор выполнить несколько рабочих движений колпачками клапанов для удаления воздушных пробок</p>
<p>Выдержать в растворе в течение времени, указанного в инструкции по применению используемого средства</p>	<p>Соблюдать режим применения средства: концентрацию и температуру раствора, время выдержки</p>	
<p>После завершения выдержки в растворе очистить от загрязнений салфетки/губку сбросить в внешнюю поверхность эндоскопа чистыми одноразовыми салфетками или губкой</p>	<p>Использованные салфетки/губку сбросить в внешнюю поверхность эндоскопа чистыми одноразовыми салфетками или губкой</p>	
<p>Очистить специальными щетками клапан и адаптер (если применимо) подачи воздуха/воды, аспирационный клапан, биопсийный клапан, торцевую часть вводимой трубки, механизм инструментального подъемника (для дуоденоскопа и некоторых ультразвуковых эндоскопов),</p>	<p>Все процедуры очистки проводить при полном погружении эндоскопа и съемных принадлежностей в раствор, чтобы избежать разбрзгивания контаминированной жидкости. Щетки должны быть исправными и соответствовать</p>	

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

гнезда клапанов, биопсийный диаметру обрабатываемого порт, а также все доступные канала. Диаметр петель каналы в соответствии с вводимой трубки и рекомендациями, указанными в универсального кабеля, эксплуатационной документации погруженного в моечную ванну на эндоскоп. Продолжать эндоскопа, не должен быть обработку каналов до тех пор, менее 40 см для безопасного пока на щетке не перестанут прохода щетки по каналам. обнаруживаться видимые После каждого выхода щетки из загрязнения (не менее 3 проходов) канала ее необходимо очистить в растворе, удалив видимые загрязнения

Присоединить к эндоскопу вспомогательные приспособления	Систему каналов БА и ВВ промыть не менее 90 мл, а для обработки каналов, через дополнительные каналы 30 мл которые промыть все каналы раствора моющим/ моюще- дезинфицирующим раствором с помощью шприца/помпы для удаления остатков загрязнений
Вытеснить раствор из каналов эндоскопа воздухом через этапа при полном погружении вспомогательные приспособления	Проводить все процедуры этого эндоскопа в раствор

**2 этап. Ополаскивание эндоскопа от остатков моющего/ моюще-дезинфицирующего средства**

Проводится с целью удаления остатков средства, использованного для ОО или ОО+Д, с поверхности и из каналов эндоскопа

Слить моющий раствор СИЗ персонала, в т.ч. органов однократного применения и дыхания и глаз.	СИЗ персонала, в т.ч. органов заполнить ванну питьевой водой или переложить эндоскоп в ванну для ополаскивания, если выполнялась ОО+Д. Погрузить эндоскоп в питьевую воду. При помощи чистых салфеток и душевой насадки тщательно ополоснуть внешние поверхности эндоскопа и принадлежности к нему	Систему каналов БА и ВВ ополоснуть не менее 90 мл, а дополнительные каналы 30 мл воды при помощи шприца или прокачать воду при помощи помпы не менее 1 мин
Ополоснуть водой каналы через вспомогательные приспособления при помощи шприца или помпы		

**3 этап. Сушка эндоскопа после ополаскивания**

Проводится для предотвращения разбивания водой средства для ДВУ

Внешнюю поверхность эндоскопа высушить чистыми салфетками. Воду из каналов удалить продувкой или аспирацией воздуха	СИЗ персонала, в т.ч. органов дыхания и глаз. Стол/ рабочая поверхность или моечная ванна, в которой проводилось ополаскивание.	Выходы каналов при продувке закрыть салфетками для предотвращения образования микробных аэрозолей. Использованные салфетки
---	---	--

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

вспомогательные приспособления при помощи шприца или помпы	Чистая простыня (пеленка). Чистые салфетки. Вспомогательные приспособления. Шприц/помпа	сбросить в контейнер для дезинфекции или в мешок желтого цвета для сбора отходов класса Б
Контроль качества очистки путем постановки азопирамовой или другой регламентированной для этой цели пробы <sup>5)</sup> ; Контроль полноты ополаскивания эндоскопа от раствора моющего фенолфталеин) биопсийный или моюще-дезинфицирующего средства с pH более 8,5 ед. путем канала ополоснуть 20 - 30 мл питьевой воды и продуть воздухом, а наружную поверхность протереть последовательно салфеткой, смоченной водопроводной водой, и сухой салфеткой	После использования растворов химических средств (азопирам, фенолфталеин) биопсийный канал ополоснуть 20 - 30 мл питьевой воды и продуть воздухом, а наружную поверхность протереть последовательно салфеткой, смоченной водопроводной водой, и сухой салфеткой	

### III. Дезинфекция высокого уровня

Выполняется в зоне ДВУ моечно-дезинфекционного помещения или в дезинфекционном/дезинфекционно-стерилизационном помещении блока обработки. Проводится с целью уничтожения вегетативных форм бактерий (в том числе микобактерий), грибов, вирусов и снижения количества споровых форм микроорганизмов на (в) эндоскопе

#### 1 этап. ДВУ

Полностью погрузить эндоскоп в СИЗ персонала, в т.ч. органов рабочий раствор или готовое к дыхания и глаз.	Оном заполнении каналов свидетельствует прекращение применения средства ДВУ (далее Продезинфицированная емкость выделения пузырьков воздуха из - раствор/средство ДВУ), объемом не менее 10 л заполнить им каналы через крышкой.	выходных отверстий эндоскопа; выполнить в растворе/средстве несколько рабочих многократного применения в движений колпачками клапанов стерилизующей (спороцидной) для удаления воздушных пробок концентрации.
вспомогательные приспособления при помощи шприца или помпы	Вспомогательные приспособления для обработки каналов. Шприц или помпа <sup>7)</sup> . Таймер. Водный термометр. Химические индикаторы <sup>8)</sup>	

Вспомогательные приспособления отсоединить и оставить в растворе/средстве ДВУ вместе с эндоскопом, шприц снять и поместить в контейнер для отходов класса Б	Необходимо обеспечить полный контакт всех элементов эндоскопа и вспомогательных вместе с эндоскопом, шприц снять и поместить в контейнер для раствором/средством ДВУ. Пузырьки воздуха с внешних поверхностей эндоскопа и вспомогательных приспособлений удалить салфеткой
---	--

Дезинфекционная выдержка в растворе/средстве ДВУ. При использовании помпы	Контролировать режим применения раствора/средства ДВУ: содержание ДВ
---	--

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндо..."

раствор/средство ДВУ в течение химическими индикаторами (не  
времени дезинфекционной реже 1 раза в смену),  
выдержки принудительную температуру, время  
циркулирует по каналам дезинфекционной выдержки  
эндоскопа

После завершения Вспомогательные  
дезинфекционной выдержки приспособления.  
вынуть раствор/средство ДВУ из Стерильный шприц или помпа  
каналов эндоскопа воздухом зоны ДВУ.  
вручную через вновь Спиртосодержащий кожный  
присоединенные антисептик.  
вспомогательные приспособления Стерильные перчатки  
при помощи стерильного шприца  
или помпы

Этап выполняется с соблюдением правил асептики.  
Персонал снимает в зоне очистки халат или фартук,  
нарукавники, перчатки, переходит в зону ДВУ, проводит гигиеническую обработку рук и надевает стерильные перчатки перед манипуляциями с продезинфицированным эндоскопом

## 2 этап. Ополаскивание после ДВУ

Переложить эндоскоп с присоединенными вспомогательными приспособлениями в ванну/емкость с регламентированным микробиологическим качества. Ополоснуть каналы эндоскопа	СИЗ персонала, в т.ч. стерильные перчатки. Моечная ванна объемом не менее 10 л для ополаскивания водой гастроинтестинальных эндоскопов или емкость достаточного объема для ополаскивания бронхоскопов	Этап выполняется с соблюдением правил асептики. Порядок ополаскивания (кратность и длительность ополаскивания), осуществляется в соответствии с инструкцией по применению средства ДВУ. Объем воды, используемой для ополаскивания системы каналов - не менее 30 мл. Вода для ополаскивания используется однократно
присоединенные вспомогательные приспособления при помощи стерильного шприца/помпы, на антимикробных фильтрах <sup>9)</sup>	Вода питьевая или очищенная на антимикробных фильтрах <sup>9)</sup>	БА и ВВ - 90 мл, вспомогательных каналов - не менее 30 мл. Вода для ополаскивания используется
вытеснить воду воздухом.	для ополаскивания	
Отсоединить вспомогательные приспособления от эндоскопа.	наружные эндоскопы.	
Ополоснуть поверхности эндоскопа, используя стерильные салфетки и фильтрах для ополаскивания (или) душевую насадку.	Вода стерильная или очищенная на антимикробных (0,2 мкм) фильтрах для ополаскивания бронхоскопов.	
Тщательно ополоснуть водой вспомогательные приспособления.	Вспомогательные приспособления.	
присоединенные вспомогательные приспособления. съемные детали	Ополоснуть Стерильный шприц или помпа в зоне ДВУ	

## 3 этап. Сушка эндоскопа

Извлечь эндоскоп, съемные детали и вспомогательные приспособления из воды и перенести на стерильную простыню (предварительно слить из них воду). Стерильными салфетками просушить наружные поверхности эндоскопа, клапаны.	СИЗ персонала, в т.ч. стерильные перчатки. Стерильные салфетки. Стерильная простыня. Вспомогательные приспособления. Стерильная силиконовая трубка и вакуумный аспиратор или	Этап выполняется с соблюдением правил асептики
Присоединить вспомогательные		

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

приспособления и просушить стерильный шприц, или помпа каналы продувкой воздухом или зоны ДВУ аспирацией через стерильную силиконовую трубку	
Промыть каналы эндоскопа и Спирт этиловый или дуоденоскопа, некоторых ультразвуковых эндоскопов) спиртом и продуть их воздухом	КоличествоИспользуемого спирта должно соответствовать объему промываемых каналов определенной модели эндоскопа

**Примечание.**

- <sup>1)</sup> Способ тестирования на герметичность, оборудование для проведения и порядок тестирования определены в эксплуатационной документации на эндоскоп.
- <sup>2)</sup> Способ обеззараживания течеискателя указан в эксплуатационной документации на изделие.
- <sup>3)</sup> Вспомогательные приспособления для обработки каналов эндоскопа - это приспособления для заполнения каналов моющим раствором, водой, раствором/средством ДВУ, спиртом и воздухом. При ручном способе проходят с эндоскопом весь цикл обработки, после чего могут сразу повторно использоваться.
- <sup>4)</sup> После использования щётка многократного применения подвергается Д+ПСО и стерилизации, как инструменты к эндоскопам. Щётки однократного применения обезвреживаются как медицинские отходы класса Б, повторному использованию не подлежат.
- <sup>5)</sup> На качество очистки testируют каждый десятый обрабатываемый эндоскоп, но не менее 1 в смену. Необходимо следовать инструкции изготовителя теста.
- <sup>6)</sup> Фенолфталеиновая проба ставится после очистки каждого эндоскопа.
- <sup>7)</sup> На этапах процесса ДВУ (дезинфекционная выдержка, ополаскивание, сушка) можно использовать помпу, которая устанавливается в зоне ДВУ.
- <sup>8)</sup> Химические индикаторы для контроля содержания ДВ в растворе/средстве ДВУ используются в соответствии с инструкциями по применению ДС и использованию химических индикаторов не реже 1 раза в смену.
- <sup>9)</sup> В моечно-дезинфекционном (дезинфекционном/ дезинфекционно-стерилизационном помещении блока обработки) устанавливаются дополнительные средства очистки водопроводной воды, в том числе антибактериальные фильтры

Приложение 3

**Рекомендации по содержанию и условиям эффективного выполнения процессов обработки инструментов многократного применения**

Последовательность и содержание этапов процессов ПО, Д+ПСО, стерилизации	Материально-техническое обеспечение процессов обработки	Условия эффективного выполнения отдельных этапов и (или) всего процесса обработки
1	2	3

**I. Предварительная очистка**

Проводится в эндоскопической манипуляционной. Предназначена для удаления массивных загрязнений (до их высыхания) с (из) инструмента

Удаление с инструмента видимых загрязнений (тампоном)	СИЗ персонала. салфеткой (тампоны) одноразовые чистые салфетки (тампоны) сухие или увлажненные раствором моющего средства.	-
---	---	---

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

	<p>Контейнер с перфорированным поддоном достаточной вместимости для полного погружения инструментов.</p> <p>Рабочий раствор моющего (предпочтительно ферментного) средства в режиме ПО или ПСО.</p> <p>Шприц или другое приспособление для заполнения канала.</p> <p>Моечная ванна для обработки инструментов</p>	
Полное погружение инструмента в емкость с раствором моющего средства. Каналы и полости (при указывается в инструкции по их наличии) заполняются им применению средства, принудительно, в том числе через промывочные порты	Минимальное время выдержки в эксплуатационной документации на инструмент	
Ополаскивание инструментов под струей воды на перфорированном поддоне (при наличии моечной ванны для инструментов)		
Транспортирование инструмента в ЦСО или моично-дезинфекционное помещение	Инструменты транспортируются в моично-дезинфекционное помещение или ЦСО в закрытом контейнере	

**II. Дезинфекция при совмещении с предстерилизационной очисткой \***

Проводится в моично-дезинфекционном помещении или ЦСО с целью обеззараживания и максимально возможной очистки

Инструмент разбирается. Полное погружение в раствор ДС принудительным заполнением каналов и внутренних полостей (при наличии), в том числе через промывочные порты.	СИЗ персонала. Контейнеры перфорированными поддонами. Ерши, щетки, пистолет для подачи воды с насадками, шприц, салфетки.	Средство применяется в режиме "Д+ПСО инструментов". Контролируется режим применения рабочего раствора ДС: концентрация, температура, время дезинфекционной выдержки
Дезинфекционная выдержка	Рабочий раствор ДС с моющими свойствами, водный термометр, таймер	
Очистка в растворе ДС при помощи салфеток, щеток и ершей	Выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на инструмент	
Ополаскивание водопроводной водой, в том числе внутренних полостей и каналов принудительно.	Питьевая вода. Дистиллированная вода. Пистолет для подачи воды медицинский с насадками	Порции воды для ополаскивания используются однократно
Ополаскивание дистиллированной водой		
Сушка инструмента при помощи чистых салфеток, воздушного пистолета	Чистый материал. Пистолет для подачи воздуха.	Длинные изделия перед упаковкой досушивают в

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

	Кронштейн или другое приспособление для сушки кронштейнах длинных инструментов	расправленном виде на
Обработка инструмента в УЗУ или в МДМ	УЗУ с параметрами работы, указанными в эксплуатационной документации на инструмент. Раствор моющего/ моюще-дезинфицирующего средства, имеющий режим применения в УЗУ или МДМ	Выполняется в ЦСО после ручной механической очистки
<b>Проба на качество очистки</b> (азопирамовая или другие регламентированные для этих целей пробы) **, фенолфталеиновая проба при pH моющих растворов более 8,5 ед.		
<b>Функциональные тесты. Смазка.</b> Проводятся для контроля и поддержания функций инструментов. Смазка проводится только перед стерилизацией в паровых или газовых стерилизаторах		
Упаковка инструмента перед загрузкой в стерилизатор	Упаковочные материалы, соответствующие выбранному методу стерилизации	Для обеспечения сохранности инструмента используются стерилизационные контейнеры, рекомендованные эксплуатационной документацией на изделие для выбранного метода стерилизации

### III. Стерилизация

Проводится в дезинфекционно-стерилизационном или стерилизационном помещении эндоскопического отделения, в ЦСО. Выполняется ручным и механизированным способами

Ручной способ: - полное погружение в рабочий раствор/ готовое к применению стерилизующее средство (далее в таблице - раствор/ готовое СС) перед стерилизацией;	СИЗ персонала. Контейнеры стерильные.	Проводится контроль параметров стерилизации (содержание ДВ в растворе стерилизующего средства, температура раствора, время или стерилизационной выдержки). Все действия с инструментом в после извлечения из раствора/ готового СС проводятся в асептических условиях.
- ополаскивание стерильной водой;	Химические индикаторы. Таймер.	Порядок ополаскивания (кратность, длительность)
- сушка стерильным материалом	Водный термометр. Стерильная вода для ополаскивания. Стерильный материал	для указаны в инструкции по применению ДС. Стерильный контейнер и стерильная порция воды для ополаскивания используются однократно
Стерилизация инструмента в стерилизационном оборудовании (стерилизаторы паровые, форвакуумные, газовые на основе окиси этилена, формальдегида, а также паров перекиси водорода в	Стерилизатор, зарегистрированный Российской Федерации установленном порядке <sup>32</sup>	Выбор метода и режима в стерилизации проводится в соответствии с рекомендациями, указанными в эксплуатационной документации на инструмент

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

сочетании с её  
низкотемпературной плазмой и  
без нее)

**Примечание.**

\* Используются дезинфицирующие средства с моющими свойствами, не обладающие фиксирующим действием в режиме применения.

\*\* На качество очистки тестируется 1 из 10, но не менее трех одновременно обрабатываемых инструментов

32

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий".

**Приложение 4**

**Рекомендации по форме и содержанию программы непрерывного обучения  
медицинских работников, занимающихся проведением эндоскопических вмешательств и  
обработкой эндоскопов**

Форма обучения и кратность	Содержание обучения	Лица, осуществляющие обучение	Подтверждение компетенции	Форма документации
Первичное обучение на рабочем месте при поступлении на работу	Конструктивные особенности и технология обработки имеющихся моделей эндоскопов, ведение документации	Заведующий отделением, старшая медицинская сестра	Тестирование на рабочем месте, визуальный контроль	Журнал обучения персонала
Обучение процедурам обработки новых моделей эндоскопов	Особенности строения новой модели эндоскопа, изучение эксплуатационной документации на эндоскоп	Заведующий отделением, старшая медицинская сестра, специалист сервисной службы	Визуальный контроль	Составление СОП или алгоритма обработки новой модели эндоскопа. Журнал обучения персонала
Обучение процедурам механизированного способа обработки эндоскопа при введении в эксплуатацию новой МДМ	Изучение эксплуатационной документации на МДМ, выбор приемлемого цикла, средств очистки и дезинфекции, валидация очистки	Заведующий отделением, старшая медицинская сестра, специалист сервисной службы	Тестирование на рабочем месте	Составление СОП или алгоритма обработки эндоскопов механизированным способом. Журнал обучения персонала

**Примечание.**

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

Медицинские работники, занимающиеся проведением эндоскопических вмешательств и обработкой эндоскопов, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями<sup>33</sup>, проходят повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам<sup>34</sup>, включающим вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств

<sup>33</sup> Пункт 3645 СанПиН 3.3686-21.

<sup>34</sup> Статьи 76, 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

## Приложение 5

### **Алгоритм расчета потребности в эндоскопах в зависимости от планируемого (выполняемого) числа вмешательств с учетом необходимости соблюдения эпидемиологической безопасности**

1. Ориентированное количество эндоскопов ( $h$ ) одной модели (например, гастроэнтероскопов, колоноскопов, бронхоскопов или дуоденоскопов) для выполнения планируемого за одну смену числа вмешательств можно рассчитать по формуле:

$$h = n \times (a + b) : c$$

, где

а - среднее значение длительности полного цикла обработки эндоскопа определенной модели, мин;

б - средняя продолжительность вмешательства, выполняемого эндоскопами данной модели, мин;

с - продолжительность рабочей смены, в течение которой выполняются эндоскопические вмешательства данной моделью эндоскопов, мин;

н - планируемое или реально выполняемое число вмешательств данной моделью эндоскопов, абс. ед.

Значения а и б определяются путем хронометража длительности нескольких циклов обработки эндоскопов каждой модели или эндоскопических вмешательств, проводимых с их использованием, соответственно. Полученное значение  $h$  округляется до целого значения в большую сторону.

## Приложение 6

### **Рекомендации по содержанию рабочей инструкции по обработке эндоскопов и пример алгоритма обработки видеогастроэнтэроскопа**

1. Рекомендуемое содержание рабочей инструкции по обработке эндоскопов:

1) нормативные правовые акты, методические и инструктивные документы, на основании которых разработана инструкция;

Система ГАРАНТ 24/

## Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

2) список сотрудников, допущенных к обработке эндоскопов, с указанием форм и дат проведения их обучений;

3) перечень эндоскопов с указанием их идентификационных кодов, дат ввода в эксплуатацию, технического состояния (указать даты и причины ремонтов);

4) перечень оборудования для обработки и хранения эндоскопов (МДМ, полуавтоматы или помпы, шкафы) с указанием даты ввода в эксплуатацию, технического состояния;

5) перечень и потребность (месячная) в расходных материалах, необходимых для проведения обработки эндоскопов (например, фильтры для очистки воды, воздуха, 70 %-й этиловый или изопропиловый спирт, средства очистки, дезинфекции и стерилизации, стерильный и нестерильный материал, перчатки);

6) перечень и потребность в средствах для гигиенической обработки рук и обработки рук хирургов (при выполнении оперативных вмешательств);

7) описание технологического процесса (СОП/алгоритм) обработки разных моделей эндоскопов, имеющих отличия в приемах предварительной, окончательной очистки, порядке тестирования на герметичность, заполнении и промывки каналов.

2. Пример алгоритма обработки видеогастроскопа с дополнительным каналом для подачи воды.

### 2.1. Предварительная очистка:

1) подготовить емкости с моющим средством объемом 200 мл и водой;

2) аспирировать содержимое вводимой трубы 7 - 10 с;

3) протереть вводимую трубку эндоскопа от ограничителя на блоке управления до дистального конца салфеткой, смоченной в растворе средства для предварительной очистки (указать коммерческое наименование салфетки с ДС или название и концентрацию применяемого средства);

4) закрыть колпачок на клапане для биопсии. Включить аспиратор;

5) промыть систему каналов БА раствором средства для предварительной очистки (указать наименование и концентрацию применяемого средства). Чередовать аспирацию раствора (не менее 150 - 200 мл) с аспирацией воздуха;

6) отключить регулятор воздушного потока на источнике света и затем заменить клапан подачи ВВ на адаптер клапана для очистки системы каналов ВВ;

7) включить и переключить на максимальную мощность регулятор воздушного потока. Погрузить дистальный конец вводимой трубы эндоскопа в емкость с водой. Промыть систему ВВ;

8) не извлекая дистальной части эндоскопа из емкости с водой, промыть дополнительный канал для подачи воды через промывочную трубку, которую присоединяют ко входу в канал, предварительно отсоединив колпачок. Удерживать ножную педаль помпы не менее 10 с;

9) отсоединить от эндоскопа клапаны, промывочную трубку, отключить эндоскоп от источника света и электроотсоса;

10) надеть защитный видеоколпачок;

11) транспортировать эндоскоп в моечное помещение в упакованном виде на лотке.

Тест на герметичность. Заполнить моечную ванну чистой водой до отметки 10 л. Вставить разъем течеискателя в выходной разъем блока для технического обслуживания, а соединительный колпачок присоединить к вентиляционному адаптеру водозащитного колпачка. Подать воздух. Погрузить эндоскоп в воду и наблюдать в течение не менее 30 с за всей поверхностью эндоскопа, приводя в движение рычаги управления. Появление единичных или дорожки пузырьков воздуха свидетельствует о негерметичности эндоскопа. Извлечь эндоскоп из ванны, выключить блок технического обслуживания и через 30 с отсоединить колпачок коннектора течеискателя от выпускного коннектора эндоскопа.

### 2.2. Окончательная очистка:

1) погрузить в свежий раствор средства для окончательной очистки (указать наименование, концентрацию применяемого средства) эндоскоп и клапаны (сделать ими в растворе несколько рабочих движений), присоединить вспомогательные приспособления для очистки (всеканальный ирригатор и промывочная трубка) и заполнить через них каналы при помощи шприца. Отсоединить

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндо...  
вспомогательные приспособления и выдержать эндоскоп и клапаны в растворе в течение \_\_\_\_ мин (указать время выдержки в растворе);

2) протереть все внешние поверхности эндоскопа чистой безворсовой салфеткой;

3) провести очистку малой щеткой поверхностей торцевой части эндоскопа, в том числе оптики;

4) прочистить щеткой систему каналов БА. Для этого выпрямить подвижную часть эндоскопа.

Щетку соответствующего размера вводить через биопсийный порт и гнездо аспирационного клапана (под углом 90° и 45°). После каждого выхода щетку очищать. Процедуру повторять до чистой щетки (не менее 3 проходов для каждого канала) при полном погружении эндоскопа в раствор моющего или моюще-дезинфицирующего средства;

5) очистить щеткой в растворе аспирационный клапан, клапан и адаптер клапана ВВ, биопсийный клапан;

6) очистить щеткой в растворе гнезда клапанов и биопсийный порт;

7) надеть вспомогательные приспособления для очистки и промыть через них систему каналов БА, ВВ и дополнительный канал подачи воды раствором средства для ОО/ОО+Д (по 90 мл, 90 мл и 30 мл соответственно), а затем продуть воздухом;

8) слить моющий раствор и налить в моечную ванну воду питьевого качества;

9) ополоснуть наружные поверхности эндоскопа, клапаны (сделать ими в воде несколько рабочих движений), промыть водой через вспомогательные приспособления каналы БА, ВВ и дополнительный канал для подачи воды (по 90 мл, 90 мл и 30 мл воды соответственно);

10) слить воду, наружные поверхности просушить салфетками, каналы продуть воздухом через вспомогательные приспособления, закрыв чистыми салфетками выходы каналов;

11) при необходимости провести азопирамовую пробу на качество очистки биопсийного канала и наружной оболочки, после чего протереть ее салфеткой, смоченной водой питьевого качества, и промыть биопсийный канал 30 мл воды питьевого качества (1 объем шприца).

### 2.3. ДВУ:

1) погрузить эндоскоп и все съемные элементы в емкость с раствором средства для ДВУ (указать конкретное применяемое средство, концентрацию - в случае приготовления раствора из концентрата);

2) заполнить раствором при помощи шприца через вспомогательные приспособления все каналы, отсоединить их и погрузить в раствор вместе с эндоскопом, убрать пузыри воздуха с внешних поверхностей эндоскопа и вспомогательных приспособлений салфеткой. Использованный шприц обезвреживается в соответствии с пунктом 3.1;

3) выдержать эндоскоп, клапаны и вспомогательные приспособления в растворе ДВУ в течение \_\_\_\_ мин (указать время дезинфекционной выдержки);

4) надеть стерильные перчатки. Присоединить вспомогательные приспособления к эндоскопу. Стерильным шприцем выдуть раствор из каналов;

5) вынуть эндоскоп из раствора и переложить в моечную ванну, заполненную свежей порцией воды питьевого качества;

6) промыть все каналы водой (по 90 мл для системы каналов БА, ВВ и 30 мл для дополнительного канала) через вспомогательные приспособления. Процедуру закончить продувкой воздухом;

7) отсоединить вспомогательные приспособления, ополоснуть, слить из них воду и выложить на стерильную простыню;

8) ополоснуть водой наружные поверхности эндоскопа при помощи салфетки, клапана (сделать в воде несколько рабочих движений). Выложить на стерильную простыню;

9) просушить поверхность эндоскопа и клапанов стерильными салфетками;

10) присоединить вспомогательные приспособления и продуть через них каналы;

11) присоединить к вспомогательным приспособлениям шприц, заполненный \_\_\_\_ %-м спиртом, и промыть им системы каналов БА, ВВ и дополнительный канал. Продуть каналы воздухом;

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

12) повесить эндоскоп в шкаф для сушки и хранения в асептической среде, съемные детали выложить на сетку шкафа, соответствующую номеру кронштейна для эндоскопа.

## Приложение 7

### **Алгоритм проведения внеплановых микробиологических исследований на качество обработки гибких эндоскопов**

**1. Общие вопросы.** Внеплановые микробиологические исследования эндоскопа проводятся в рамках эпидемиологического расследования при выявлении случая инфицирования пациента, предположительно связанного с эндоскопическим вмешательством.

Пробы отбираются с (из) эндоскопа, который рассматривается в качестве предполагаемого фактора передачи возбудителя инфекции. Данный эндоскоп выявляется при анализе и сопоставлении сведений журнала контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств<sup>35</sup>, журнала регистрации исследований, выполняемых в отделе (отделении, кабинете) эндоскопии и протокола эндоскопического исследования пострадавшего пациента.

---

<sup>35</sup> Приложение 34 СанПиН 3.3686-21.

Отбор проб осуществляется при участии старшей медицинской сестры эндоскопического отделения/кабинета под контролем лица, ответственного за проведение эпидемиологического расследования.

Исследованию подвергаются: смывные жидкости, отобранные через системы каналов БА, ВВ и дополнительных каналов (при наличии); образцы смывов с наружной оболочки вводимой трубы, гнезд клапанов, биопсийного порта, клапанов; у дуоденоскопов и некоторых ультразвуковых эндоскопов - с механизма инструментального подъемника.

Эндоскоп после отбора проб подвергается полному циклу обработки.

#### **2. Материалы для проведения отбора проб с эндоскопа:**

1) стерильные шприцы 20/30 см<sup>3</sup> (по числу исследуемых каналов);  
2) стерильные контейнеры для отбора проб с каналов (по числу исследуемых каналов) и элеватора (у дуоденоскопа или ультразвукового эндоскопа);  
3) стерильная 0,1 %-я пептонная вода с добавлением нейтрализатора к применяемому средству ДВУ (1,0 %-й тиосульфат натрия для кислородактивных DC и универсальный нейтрализатор для альдегидсодержащих DC) в пробирках по 2,0 мл (по количеству планируемых мест для отбора смывов) и во флаконе 100 мл для отбора проб с каналов и элеватора дуоденоскопа;

4) стерильные адAPTERы, указанные в эксплуатационной документации на эндоскоп, для промывки каждой из исследуемых систем каналов и дополнительных каналов при их наличии (стерилизуются паром под давлением, латексные - в щадящем режиме);

5) стерильные плотные/безворсовые тампоны для отбора проб смывов с гнезд клапанов, биопсийного порта, клапанов, наружной оболочки эндоскопа;

6) стерильная щетка для очистки механизма инструментального подъемника, указанная в эксплуатационной документации на эндоскоп (при отборе проб с дуоденоскопа или ультразвукового эндоскопа, имеющего этот механизм).

При расследовании случая инфицирования пациента вирусами (например, ротавирус, норавирус) рекомендуется провести исследование на определение в образцах смывов с эндоскопа, рассматриваемого в качестве возможного фактора передачи инфекции, генетического материала вируса-возбудителя инфекционной болезни (при условии, что с момента возможного инфицирования прошло время, не превышающее максимальный срок выживания данного вируса на (в) абиотических объектах).

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн... .

**3. Методика отбора проб с системы каналов БА эндоскопов** (все клапаны на эндоскопе установлены):

3.1. набрать в стерильный шприц 20 мл стерильной 0,1 %-й пептонной воды с нейтрализатором;

3.2. присоединить шприц с помощью стерильной промывочной трубы к штуцеру системы каналов БА, расположенному на блоке присоединения внешних устройств (коннекторный блок);

3.3. нажать клапан аспирации и промыть каналы БА 20 мл 0,1 %-й пептонной водой с помощью шприца;

3.4. собрать смывную жидкость на дистальном конце эндоскопа в стерильный контейнер;

3.5. используемый шприц наполнить воздухом и выдуть в контейнер остатки жидкости из каналов;

3.6. закрыть контейнер, промаркировать пробу.

**4. Методики отбора проб из системы каналов ВВ.**

**4.1. Общие сведения:**

4.1.1. перед отбором проб смывной жидкости на эндоскопе устанавливаются все клапаны;

4.1.2. стандартный клапан ВВ заменяется на специальный адаптер очистки, если это предусмотрено эксплуатационной документацией на эндоскоп;

4.1.3. промывка системы каналов ВВ 10 мл смывной жидкости (всегда осуществляется при нажатом адаптере или клапане);

4.1.4. собрать смывную жидкость на дистальном конце эндоскопа в стерильный контейнер;

4.1.5. наполнить воздухом используемый шприц и выдуть в контейнер остатки жидкости из каналов;

4.1.6. закрыть контейнер, промаркировать пробу.

4.2. Особенности подачи смывной жидкости (10 мл по объему) в систему каналов ВВ некоторых эндоскопов:

4.2.1. установить заглушку на штуцер для подключения трубы от емкости с водой. Стерильную промывочную трубку прикрепить к штуцеру для подачи воздуха на коннекторном блоке (например, в эндоскопах Olympus, Fujifilm);

4.2.2. специальный адаптер для очистки системы каналов ВВ подсоединить к разъемам подачи воздуха и воды на коннекторном блоке. Через "Луер-лок"-соединения (англ. Luer lock) поочередно вводить по 5 мл смывной жидкости в каждую трубку адаптера (например, в эндоскопах Karl Storz);

4.2.3. ввести смывную жидкость шприцем через стерильный адаптер штуцера для подачи воды на коннекторном блоке (например, в эндоскопах Pentax).

**5. Методика отбора проб из дополнительных каналов.**

При исследовании дополнительных каналов объем смывной жидкости рекомендован в количестве 5 - 10,0 мл. Промывочную трубку крепят к соответствующему штуцеру эндоскопа.

**6. Методика отбора проб с области инструментального подъемника дуоденоскопов и некоторых ультразвуковых эндоскопов.**

Дистальный конец дуоденоскопа помещают в стерильный контейнер с фиксированным количеством смывной жидкости и при полном погружении маленькой стерильной щеткой, указанной в эксплуатационной документации на эндоскоп, очищают механизм инструментального подъемника при его положении на 45° и 90°. Щетку тщательно промывают в растворе и извлекают из контейнера.

**7. Смывы с поверхностей каждого клапана, гнезда клапана и биопсийного порта** отбираются по методике, указанной в пункте 8.2.1. Пробы отбираются на тампон, который смачивают в растворе стерильной 0,1 %-й пептонной воды с добавлением нейтрализатора.

**8. Выделение и идентификация микроорганизмов из отобранных проб смывов** проводятся в соответствии с методическими документами (см. п. 8.4).

Для доказательства идентичности бактерий одного вида, выделенных из клинического материала и проб с эндоскопа, при наличии возможности, проводятся молекулярно-генетические исследования.

## Нормативные и методические документы

1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
3. Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 N 299.
4. Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 46.
5. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
6. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
8. МУ 3.5.1.3439-17 "Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях".
9. МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях".
10. МР 4.2.0161-19 "Методы индикации биологических пленок микроорганизмов на абиотических объектах".
11. ОФС.1.2.4.0002.15 "Микробиологическая чистота".

## Библиографические ссылки

1. Kovaleva J., Peters F.T.M., van der Mei H.C. et al. Transmission of infection by flexible gastrointestinal endoscopy and bronchoscopy. Clin Micro-biol Rev. 2013; 26:231-254.
2. Schembre D.B. Infectious complications associated with gastrointestinal endoscopy. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2000 Apr;10(2):215-32.
3. Alvarado C J, Stoltz S M, Maki D G Nosocomial infections from contaminated endoscopes: a flawed automatic endoscope washer. An investigation using molecular epidemiology. // Am J Med. 1991;91:(3B Suppl):272-280. doi: 10.1016/0002-9343(91)90381-7
4. Гренкова Т.А. Эпидемиологическая безопасность нестерильных эндоскопических вмешательств / под ред. Е.П. Сельковой. Н. Новгород: Издательство "Ремедиум Приволжье", 2018. 112 с.
5. Salmon S., Balm M., Fisher C., Teo and D. What's the scope? *Pseudomonas aeruginosa* outbreak in ICU, Abstracts from the 2nd International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC 2013), Antimicrobial Resistance and Infection Control: 120132(Suppl 1):204, <https://doi.org/10.1186/2047-2994-2-S1-P204> Published: 20 June 2013.
6. Muscarella L.F. Deja vu... all over again? The importance of instrument drying // J. Infect Control Hosp Epidemiol. 2000;21:628-629.

Методические указания МУ 3.1.3798-22 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эн...

7. Zweigner, J., Gastmeier, P., Kola, A., Klefisch F-R., Schweizer, C. A carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* outbreak following bronchoscopy, AJIC. 2014 Sep.; 42:935-40, <http://dx.doi.Org/10.1016/j.ajic.2014.04.022>.
8. Srinivasan A., Wolfenden L.L., Song X. et al. An Outbreak of *Pseudomonas aeruginosa* infections associated with flexible bronchoscopes // N. Engl. J. Med. 2003;348(3):221-227.
9. Muscarella L.F. Risk of transmission of carbapenem-resistant Enterobactiriaceae and related "superbugs" during gastrointestinal endoscopy. World J Gastrointest Endosc 2014; 42:457-474.
10. Храпунова И.А., Филатов Н.Н., Иваненко А.В. Эндоскопические исследования как фактор передачи внутрибольничных кишечных инфекций" // Материалы IX съезда Всероссийского НПО эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Москва, 2007. 17. Т. 2. С. 84.
11. Gonzalez-Candelas F., Guiral, CarboR et al. Patient-to-patient transmission of hepatitis C virus (HCV) during colonoscopy diagnosis. Virology Journal 2010; 7:217, <https://doi.org/10.1186/1743-422X-7-217>.
12. Verfaillie C.J., Bruno M.J., Voor in't holt A.F., Buijs J. et al. Withdrawal of a novel-design duodenoscope ends outbreak of a VIM-2-producing *Pseudomonas aeruginosa*. Endoscopy 2015;47(06):502.
13. Guy M., Dananche C., Cassier P. et al. Outbreak of *Pseudomonas aeruginosa* and *Stenotrophomonas maltophilia* pulmonary infections related to the contamination of bronchoscope suction valves. Abstracts The 9th Healthcare Infection Society International Conference 2014 (Handbook), 16-18 November, Lyon, France. P. 21.
14. Classen D.C., Jacobson J.A., Burke J.P., et al. Serious *Pseudomonas* infections associated with endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Am J Med 1988; 84:590-596.
15. Potts LF et al. Prevalence of *Helicobacter pylori* in respiratory physicians performing bronchoscopy comparison with gastroenterologists using the carbon 13 urea breath test // Epidemiol. 1997; 1.2(3):152-154.
16. Lin, S.K., Lambert, J.R., Schembri M.A. et al. *Helicobacter pylori* prevalence in endoscopy and medical staff. J Gastroenterol Hepatol 1994; 9:319-24.
17. William A. Rutala, PhD, MPH; David J. Weber, MD, MPH. Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion-Contaminated Medical Instruments / Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:107-117.